



**1****INSTALLAZIONE PENNETTA WIFI****Passo 1:**

Collegare la pennetta WiFi all'ingresso WiFi/GPRS sotto l'inverter.

**Passo 2:**

Stringere il dado in senso orario come segue.

**Passo 3:**

Accendere l'inverter (secondo la procedura di avvio descritta nel manuale di installazione dell'inverter).

**Importatore**  
FOXESS NETHERLANDS B.V.  
De Sondert 24, 5928 RV Venlo, Netherlands

**Fabbricante**  
FOXESS CO., LTD.  
No. 939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area,  
Longwan District, Wenzhou, Zhejiang, China

TC

**2****CONFIGURAZIONE DELLA PENNETTA****Passo 1:**

Disattivare la connessione dati del cellulare/tablet.

Andare su impostazioni WiFi del cellulare/tablet/computer e cercare il WiFi della pennetta.

Il nome del WiFi è 'W-XXXXXX' e la password è 'mtmt2020'.

**Passo 2:**


Dopo aver effettuato la connessione con successo, aprire un navigatore web (google chrome/safari/ecc.)

Inserire '192.168.1.1' nella barra degli indirizzi in alto. Si verrà indirizzati sulla pagina web "set-up net".

**Passo 3:**

Una volta sulla pagina web, abbassare il menu SSID WiFi per trovare il WiFi locale o hotspot del cellulare e inserirne la password.

Fare clic su 'Salva.'

**Passo 4:**

Dopo aver visualizzato "success" vorrà dire che il WiFi è stato connesso con successo e si potrà chiudere la pagina web.

Se non dovesse essere visualizzato "success", si consiglia di riprovare di nuovo l'intera procedura.

